

Manuel d'utilisation du micro-onduleur de l'APsystems

Série EZ1 du micro-onduleurs de l'APsystems

(Pour EMEA)



ALTENERGY POWER SYSTEM Inc.

emea.APsystems.com

APsystems

Karspeldreef 8, 1101 CJ, Amsterdam, Pays-Bas

EMAIL: info.emea@APsystems.com

APsystems

22 Avenue Lionel Terray 69330 Jonage France

EMAIL: info.emea@APsystems.com



Veuillez balayer ce code QR pour avoir accès à nos APP et à l'information sur les produits.


Table des matières

1. Instructions de sécurité importantes	2
1.1 Consignes de sécurité	2
1.2 Déclaration sur le brouillage radio	3
1.3 Symboles au lieu de mots	4
2. Présentation du système du micro-onduleur de l'APsystems	5
3. Introduction du micro-onduleur de l'APsystems de la série EZ1	7
4. Installation du système de micro-onduleur de l'APsystems	8
4.1 Accessoires supplémentaires fournis par APsystems	8
4.2 Procédures d'installation	8
4.2.1 Étape 1 - Vérifier que la tension du réseau correspond à celle du micro-onduleur	8
4.2.2 Étape 2 - Installer les micro-onduleurs dans la bonne position	8
4.2.3 Étape 3 - Connexion des micro-onduleurs de l'APsystems aux modules PV	8
4.2.4 Étape 4 - Connexion du micro-onduleur de l'APsystems au cordon d'alimentation EU	9
4.2.5 Étape 5 - Connexion des câbles	9
5. Installer et utiliser AP EasyPower	10
5.1 Installer l'application	10
5.2 Connexion des micro-onduleurs de l'APsystems	10
5.3 Surveillance et contrôle	11
6. Dépannage	12
6.1 Indications d'état et rapport d'erreur	12
6.1.1 LED de démarrage	12
6.1.2 LED de fonctionnement	12
6.1.3 Erreur GFDI	12
6.2 Guide de dépannage	12
6.3 Soutien technique des APsystems	12
6.4 Entretien	12
7. Remplacer un micro-onduleur	13
8. Données techniques	14
8.1 Fiche technique du micro-onduleur série EZ1	15
9. Accessoire EZ1	17
9.1 Dimensions	17
9.2 Dispositif unique	18
9.3 Appareils multiples	18




9. Accessoire EZ1

9.1 Dimensions




9. Accessoire EZ1

9.2 Dispositif unique



9.3 Appareils multiples



1	2	3	4	5
Cordon d'alimentation (En option)	Connecteur d'extension AC (En option)	Capuchon de connecteur mâle/femelle CC (En option)	Câble d'extension CC (En option)	Connecteur en T CA (En option)
Cordon d'alimentation EZ1 EU (1,5mm ² ,5m)	Connecteur d'extension AC (3C, 17,5A, femelle)	Capuchon de connecteur mâle/femelle CC (MC4)	Câble d'extension 2 CC (MC4)	Connecteur CA T (3C, 17,5A)